

## Infos zum korrekten Umgang mit der JRL Scherkopf Einstellung

JRL Clipper (Haarschneidemaschinen) haben bei Auslieferung eine Scherkopf Schnittlängeneinstellung von 0,5mm (kürzeste Schnittlänge).

In dieser Grundeinstellung können Sie mit dem seitlichen Hebel die Schnittlänge in 5 Schritten von 0,5mm bis zu 3,5mm einstellen.

Hier können Sie dann auch die mitgelieferten Aufsteckkämme für größere Schnittlängen aufklicken.

**PROFIS** können aber auch die Schnittlänge auf **ZERO GAP** (0mm Schnittlänge) einstellen. Dazu müssen beide Schrauben an der Scherkopfrückseite gelockert werden, und mit dem beiliegenden Tool die hintere + vordere Schneideplatte parallel auf die gleiche Höhe ausgerichtet werden.

Danach die Schrauben wieder festziehen.

### **ABER ACHTUNG:**

Mit der **ZERO GAP Einstellung besteht eine Verletzungsgefahr**, da das bewegliche Scherkopfmesser bei zu steilem Ansatzwinkel die Haut ritzen kann.

Ebenso dürfen in der **ZERO GAP Einstellung KEINE AUFSTECKKÄMME** verwendet werden!

**Wird trotzdem ein Aufsteckkamm verwendet, stößt das bewegliche Messer an den Aufsteckkamm und das Gerät WIRD LAUT!**

DESWEGEN – ZERO GAP ist nur für Profis, die wissen was sie tun und mit dem Profi Haarschneider umgehen können zu empfehlen!

Nicht ohne Grund wird die Maschine bei Auslieferung mit einer Scherkopf Schnittlängeneinstellung von 0,5mm ausgeliefert.

Hier kann man den Kunden **NICHT VERLETZEN** und beim Arbeiten mit Aufsteckkämmen gibt es auch **KEINE GERÄUSCHE**.

Deshalb: Wenn Sie nach einem ZERO GAP Schnitt wieder „normal“ Haare schneiden möchten, **MÜSSEN SIE DIE SCHNEIDEPLATTE** wieder auf 0,5mm stellen. (die hintere Platte muss 0,5mm **HÖHER** sein als das bewegliche Messer).