

Infos zum korrekten Umgang mit der Scherkopf Einstellung bei Haarschneidern mit Zero Gap Einstellmöglichkeit

Einige Haarschneidemaschinen haben die Möglichkeit den Scherkopf auf Zero Gap (0mm) Schnittlänge einzustellen.

Bei der Auslieferung haben die meisten Maschinen den Scherkopf auf 0,1mm oder 0,5mm eingestellt. Diese Einstellung genügt auch für die allermeisten Haarschnitte.

PROFIS können aber auch die Schnittlänge auf **ZERO GAP** (0mm Schnittlänge) einstellen. Dazu müssen beide Schrauben an der Scherkopfrückseite gelockert werden, und mit dem beiliegenden Tool die hintere + vordere Schneideplatte parallel auf die gleiche Höhe ausgerichtet werden.

Danach die Schrauben wieder festziehen.

ABER ACHTUNG:

Mit der **ZERO GAP Einstellung besteht eine Verletzungsgefahr**, da das bewegliche Scherkopfmesser bei zu steilem Ansatzwinkel die Haut ritzen kann.

Ebenso dürfen in der **ZERO GAP Einstellung KEINE AUFSTECKKÄMME** verwendet werden!

Wird trotzdem ein Aufsteckkamm verwendet, stößt das bewegliche Messer an den Aufsteckkamm und das Gerät WIRD LAUT!

DESWEGEN – ZERO GAP ist nur für Profis, die wissen was sie tun und mit dem Profi Haarschneider umgehen können zu empfehlen!

Nicht ohne Grund werden die Maschinen bei Auslieferung mit einer Scherkopf Schnittlängeneinstellung von 0,1mm - 0,5mm ausgeliefert.

Hier kann man den Kunden **NICHT VERLETZEN** und beim Arbeiten mit Aufsteckkämmen gibt es auch **KEINE GERÄUSCHE**.

Deshalb: Wenn Sie nach einem ZERO GAP Schnitt wieder „normal“ Haare schneiden möchten, **MÜSSEN SIE DIE SCHNEIDEPLATTE** wieder auf die Standardlänge wie bei Auslieferung einstellen.

(die hintere Platte muss ca. 0,5mm **HÖHER** sein als das bewegliche Messer).

Beachten Sie - die ZERO GAP Einstellmöglichkeit haben **NICHT ALLE** Haarschneider, Panasonic z.B. hat diese Möglichkeit noch nicht.