

JAGUAR

PRODUCT SAFETY

DE - Sicherheitshinweise

Verwenden Sie Friseurscheren nur entsprechend ihrem intendierten Verwendungszweck zum Schneiden menschlichen Haupthaars.

GB - Safety instructions

Only use hairdressing scissors for their intended purpose of cutting human hair.

FR - Consignes de sécurité

N'utilisez les ciseaux de coiffeur que conformément à l'usage auquel ils sont destinés, c'est-à-dire pour couper la chevelure humaine.



DE Dieses Produkt enthält scharfe Klingen. Gehen Sie vorsichtig damit um, um Schnittverletzungen zu vermeiden.

GB This product contains sharp blades. Handle with care to avoid cutting injuries.

FR Ce produit contient des lames tranchantes. Manipulez-les avec précaution afin d'éviter les coupures.

IT Questo prodotto contiene lame affilate. Maneggiare con cura per evitare lesioni da taglio.

ES Este producto contiene hojas afiladas. Manipúlelas con cuidado para evitar lesiones por corte.

NL Dit product bevat scherpe bladen. Ga voorzichtig te werk om snijwonden te voorkomen.



DE Das Auseinanderschrauben der Schere kann zu Verletzungen führen. Versuchen Sie nicht, die Schere zu zerlegen. Schere sicher aufbewahren.

GB Unscrewing the scissors can lead to injuries. Do not attempt to dismantle the scissors. Store the scissors safely.

FR Le fait de dévisser les ciseaux peut entraîner des

blessures. N'essayez pas de démonter les ciseaux. Ranger les ciseaux en toute sécurité.

IT Lo svitamento delle forbici può causare lesioni. Non tentare di smontare le forbici. Conservare le forbici in modo sicuro.

ES Desenroscar las tijeras puede provocar lesiones. No intentes desmontar las tijeras. Guarde las tijeras de forma segura.

NL Het losschroeven van de schaar kan letsel veroorzaken. Probeer de schaar niet uit elkaar te halen. Berg de schaar veilig op.



DE Um Verletzungen zu vermeiden, lagern Sie die Schere immer mit geschlossenen Schneiden.

GB To avoid injury, always store the scissors with the blades closed.

FR Pour éviter les blessures, toujours ranger les ciseaux avec les lames fermées.

IT Per evitare ferite, conservare sempre le forbici con le lame chiuse.

ES Para evitar lesiones, guarde siempre las tijeras con las cuchillas cerradas.

NL Berg de schaar altijd op met gesloten bladen om letsel te voorkomen.

IT - Istruzioni di sicurezza

Usare le forbici da parrucchiere solo per lo scopo previsto di tagliare i capelli umani.

ES - Instrucciones de seguridad

Utilice las tijeras de peluquería únicamente para cortar cabello humano.

NL - Veiligheidsinstructies

Gebruik een kappersschaar alleen voor het knippen van mensenhaar.



DE Achtung Erstickungsgefahr. Enthält verschluckbare Kleinteile und Plastik. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

GB Warning choking hazard. Contains small parts that can be swallowed and plastic. This product is not a toy. Keep out of the reach of children.

FR Attention : risque d'étouffement. Contient de petites pièces pouvant être avalées et du plastique. Ce produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.

IT Attenzione al rischio di soffocamento. Contiene piccole parti che possono essere ingerite e plastica. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

ES Advertencia de peligro de asfixia. Contiene piezas pequeñas que pueden tragarse y plástico. Este producto no es un juguete. Mantener fuera del alcance de los niños.

NL Waarschuwing verstikkingsgevaar. Bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden en plastic. Dit product is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen houden.



DE Nicht verschlucken! Kein Augenkontakt. Leer entsorgen!

GB Do not swallow! No eye contact. Dispose of empty!
FR Ne pas l'avaler ! Pas de contact avec les yeux. Jeter à vide !

IT Non ingerire! Non entrare in contatto con gli occhi.

Smaltire il prodotto vuoto!

ES ¡No ingerir! No entrar en contacto con los ojos.

¡Desechar vacío!

NL Niet inslikken! Geen oogcontact. Leeg weggooien!

