

Warnhinweise elektrische Haartrockner / Föhne

Sicherheitshinweise:

Korrekte Installation:

Der Haartrockner muss so installiert bzw. am Stromnetz angesteckt sein, dass sich der Föhn bei vollständig gestreckter Leitung außerhalb der Reichweite einer Person befindet, die eine Badewanne oder Dusche benutzt.

Es wird empfohlen das Gerät an einer Steckdose mit einer Fehlerstromschutzeinrichtung mit einem Nennauslösestrom von nicht mehr als 30 mA zu betreiben. Ihr Elektroinstallateur kann Ihnen hier weiterhelfen.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch eine qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Das Gerät nicht in Wasser tauchen, nicht nass reinigen und nicht mit nassen Händen benutzen.

Bei eingeschaltetem Gerät nie Haarspray verwenden.

Luftansaugöffnung und Luftaustrittsöffnungen dürfen nicht verdeckt werden.

Nicht unbeaufsichtigt lassen:

Lassen Sie das Gerät niemals ohne Aufsicht in Betrieb.

Temperatur:

Das Gerät kann während des Betriebs heiß werden – Berührung vermeiden. Es besteht Verbrennungsgefahr!

Belüftung / Luftzirkulation:

Lüftung und Belüftungsschlitze freihalten: Achten Sie darauf, dass die Belüftungsschlitze nicht blockiert sind, um Überhitzung zu vermeiden.

Kein Kinderspielzeug:

Verwenden Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.

Reinigung /Wartung:

vor der Reinigung / Wartung immer vom Stromnetz trennen. Wartungsarbeiten nur vom Fachmann ausführen lassen.

Intern: 4709012541